

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Router FRITZ!Box Fon WLAN 7360

Σημείο εγκατάστασης

Τοποθετήστε τον router σε ένα ανοιχτό σημείο για να αεριζείται, μακριά από υγρασία και την απευθείας έκθεση στον ήλιο.

Σύνδεση του router

- A.** Ανάλογα με την τεχνολογία της σύνδεσής σας (A/B), ακολουθήστε την αντίστοιχη συνδεσμολογία:
DSL: Συνδέστε την άκρη του τηλεφωνικού καλωδίου που έχει βύσμα τηλεφώνου RJ11 στη τηλεφωνική μπρίζα και την άλλη άκρη Ethernet RJ45 στη θέση DSL/TEL του router.
- B. Ασύρματη:** Συνδέστε με καλώδιο δικτύου Ethernet τη θύρα “Data” του τροφοδοτικού της ασύρματης συσκευής με τη θύρα “LAN 1” του router.
- Εάν το πακέτο σας συμπεριλαμβάνει τηλεφωνία, συνδέστε την τηλεφωνική συσκευή σας στη θύρα “FON 1” του router.
 - Στη συνέχεια συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα του ρεύματος και στη θύρα “Power” του router.



Ενδείξεις router:

- Ελέγξτε τις φωτεινές ενδείξεις ύστερα από 2-3 λεπτά. Κατά την ομαλή λειτουργία του router οι ενδείξεις “Power / DSL” και “WLAN” θα πρέπει να είναι με πράσινο χρώμα.




Σύνδεση στο Internet

- Ενσύρματα : Συνδέστε ένα καλώδιο δικτύου Ethernet με τον υπολογιστή σας και με μία ελεύθερη θύρα LAN στο router.
- Ασύρματα - WiFi: Αναζητήστε από την ασύρματη συσκευή σας το δίκτυο “FRITZ!Box Fon WLAN 7360”. Ο κωδικός πρόσβασης βρίσκεται στο πίσω μέρος του router στο πεδίο “WLAN Network Key (WPA2). Διαφορετικά με τη χρήση του WPS, πατήστε το κουμπί “WLAN” μέχρι να αρχίσει να αναβοσβήνει.

Σημειώσεις:

Για να πλοηγηθείτε στη διαχειριστική σελίδα του router πληκτρολογήστε fritz.box ή 192.168.178.1 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser).

- Την πρώτη φορά θα σας ζητήσει να επιλέξετε την γλώσσα που επιθυμείτε και στη συνέχεια πατήστε “Next”. Έπειτα επιλέξτε ως χώρα “Greece” και στην συνέχεια “Annex A”. Μετά την επιλογή αυτή το router θα κάνει επανεκκίνηση.
- Μόλις ολοκληρωθεί η επανεκκίνηση πλοηγηθείτε ξανά στην διαχειριστική σελίδα.
- Ορίστε τον κωδικό πρόσβασης για τη σελίδα διαχείρισης του router και πατήστε “OK”.





The screenshot shows the FRITZ!Box Fon WLAN 7360 user interface. At the top, it says "FRITZ!Box Fon WLAN 7360" and "Welcome to FRITZ!Box". Below this, there is a section titled "Assign a FRITZ!Box password to protect your personal data, settings and account information from unauthorized access." This section contains a text input field for the "FRITZ!Box password" with a red arrow pointing to it. Below the input field, there is a section titled "Attention:" with the following text: "Make a note of the FRITZ!Box password you just assigned. Access to the FRITZ!Box is permitted only if the specified password is entered here. Be sure to keep it in a safe place. Without the password, you cannot open the user interface again until the factory settings have been restored to the FRITZ!Box. This operation will discard all FRITZ!Box settings. Why should I set a password for the user interface of my FRITZ!Box?" Below this text, there is a checkbox labeled "Allow diagnostics and maintenance" which is checked. Below the checkbox, there is a small text block: "To improve the product and ensure safe operation on your connection, AVM uses diagnostic data where needed. This way you can benefit from optimizations implemented in updates or necessary adjustments by AVM. You can view additional information and change this setting at any time under "Contents" > "AVM Services". For more information, see our data privacy statement. You can change this setting at any time under "Internet" > "Account Information" > "AVM Services". At the bottom right of the screen, there is a blue "OK" button.

Σημείωση: Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης θα χρειαστείτε να επικοινωνήσετε με έναν εκπρόσωπό μας.

Ρυθμίσεις WiFi

Εάν επιθυμείτε να αλλάξετε το SSID ή τον κωδικό του WiFi, μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία ή να μας καλέσετε και ένας εκπρόσωπος μας θα σας εξυπηρετήσει.

1. Πληκτρολογήστε fritz.box ή 192.168.178.1 σε ένα πρόγραμμα πλοήγησης (browser) και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που έχετε ορίσει.
2. Στην συνέχεια από το κεντρικό Menu ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:



Σημείωση: Μην ξεχάσετε να πατήσετε “Apply” για να αποθηκευτούν οι αλλαγές.

Η συσκευασία περιλαμβάνει:

- A. 1 x Fritz!Box 7360 v2
- B. 1 x 12V 2A DC τροφοδοτικό
- C. 1 x καλώδιο RJ11 σε RJ45
- D. 1 x καλώδιο δικτύου Ethernet

